



## AJOUTEZ VOS AMIS

Pour ajouter des amis, cliquer sur le bouton « ajout d'amis » .

Vous pourrez alors avoir accès à votre répertoire téléphonique pour ajouter toutes les personnes qui pourront recevoir vos notifications d'alertes et votre position GPS.



Les personnes recevront un SMS les invitant à installer l'application et vous serez alors « amis » sur l'application

## UTILISER LA CARTE

Si vous êtes dans une zone dangereuse appuyez sur la carte afin de le signaler.

Sur la carte vous pouvez visualiser 3 choses :

- les notifications de danger saisies par les autres utilisateurs
- la position GPS de vos amis qui vous y autorisent
- les alertes de danger liées au bouton Family Safe




## USAGE

Pour activer le bouton et signaler une situation de danger, vous pouvez presser le bouton qui émettra un signal bluetooth vers votre téléphone. Vos proches ajoutés sur l'application seront avertis avec votre position et l'heure du signal.


Ce bouton est composé d'une coque en silicone anti choc. Pour changer la pile, vous devez enlever la coque en silicone et dévisser la partie arrière du bouton en plastique pour laisser apparaître la pile à changer.

## CONVERSATION

Vous pouvez envoyer des messages sécurisés via l'application à vos proches.



## DECOLLEZ LE BOUTON



Impact Defense  
nicolas@impact-defense.com 1  
avenue du champs de mars  
45000 Orléans  
02 38 69 80 03



## GUIDE DU FAMILYSAFE by Pelta

Le bouton FamilySafe fonctionne avec l'application **TheShield**.



- Télécharger l'application gratuite "TheShield" dans l'app-store ou scanné le QR code.
- Créer votre compte.
- Ajouter vos proches sur l'application et demandez leur d'installer l'application.



android 



 iPhone